

1. Suppression des filtres

2. Installation de filtres

<p>Les spécifications sont les suivantes: SWKI VA 104-01</p> <p>Liste de contrôle CFST Maintenance des installations aéraluques (installations PNE)</p>	<p>Cette fiche d'information est destinée à aider les personnes formées de type B et leur personnel auxiliaire.</p>		<p>Portez des gants et des surchaussures propres lorsque vous marchez. Installez de nouveaux filtres. Insérez les sacs filtrants à la verticale. Le matériel ne doit pas toucher le sol.</p>
	<p>Préparer le matériel de travail : Sacs à ordures, aspirateur, lampe, produits de soin pour les phoques d'étanchéité, filtre de rechange.</p>		<p>Fermer la pièce jointe du filtre. Vérifiez visuellement si elle se referme bien.</p>
	<p>Porter une protection respiratoire FFP3, des gants et des vêtements de protection (EPI). Les poussières fines sont respirables. Le fait de porter un PSA est une réglementation de la SUVA.</p>		<p>Remplissez l'étiquette de service et glissez-la dans la poche du monobloc.</p>
	<p>Réglez le système/la révision et les commutateurs Suva sur OFF et sécurisez la serrure avec un code personnel.</p>		<p>Retirez le verrou et mettez l'interrupteur de révision du système/Suva sur ON.</p>
	<p>Desserer la fixation du filtre (pinces, jeu de serrage, etc.). Inspection visuelle de l'humidité et de la contamination.</p>		<p>Vérifiez la pression différentielle et inscrivez-la sur l'étiquette de service (au verso). S'il y a des défauts, inscrivez-les sous la rubrique Remarques.</p>
	<p>Tirez le filtre directement dans le sac à déchets et fermez-le hermétiquement. Éliminer avec les déchets normaux (exception: pour les installations spéciales, voir les instructions).</p>		<p>En fonction de la commande, transmettez les filtres de remplacement (classe énergétique A) pour commande.</p>
	<p>Nettoyez la partie vide du filtre avec un aspirateur et un chiffon humide. Nettoyage du système séparément selon le plan d'entretien de l'hygiène.</p>		<p>Recommandation d'une inspection de trois mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indiquer la différence de pression actuelle dans l'étiquette de service - Vérifiez s'il y a des saletés, des fuites et de l'humidité.
	<p>Vérifiez le joint en caoutchouc, nettoyez-le et remplacez-le s'il est défectueux. Vérifiez le contrôleur de pression différentielle et les tuyaux (fonctionnement), ainsi que la fixation du filtre et la porte du filtre (étanchéité).</p>		<p>Note sur le changement de filtre: Première étape de filtrage chaque année, deuxième étape de filtrage tous les deux ans. Remplacement prématuré si la pression différentielle est trop élevée.</p>

Label de service

(Pliez la feuille et placez-la directement sur l'appareil de ventilation. Remplacer après le changement)

Annexe									
Filtre à air									
Différence de pression Δp en Pascal	Changer	Contrôle	Date	Visa	Différence de pression Δp en Pascal	Changer	Contrôle	Date	Visa
Remarques:									

Remplacement du filtre (En fonction de l'utilisation de la commande)

Passer aux achats pour l'ordre de

Filtre de remplacement pour le système

Marque	Type	Classe de filtrage
Masse du filtre L x B	Nombre de poches	Profondeur des poches

Remarques:

Date, Signature