

## 1. Filter-Ausbau

## 2. Filter-Einbau

<p>Vorgaben sind: SWKI VA 104-01 <b>EKAS-Checkliste</b> <b>Instandhaltung</b></p>	<p>Dieses Merkblatt dient als Hilfsmittel für Typ B geschulte Personen und deren Hilfspersonal.</p>		<p>Saubere Handschuhe, bei Begehung Überschuhe, anziehen. Neue Filter einbauen. Filtertaschen stehend einsetzen. Material soll den Boden nicht berühren.</p>
	<p>Arbeitsmaterial vorbereiten: Abfallsäcke, Staubsauger, Lampe, Pflegemittel für Dichtungen, Ersatzfilter.</p>		<p>Filterbefestigung schliessen. Optische Kontrolle ob dicht schliessend.</p>
	<p>Atemschutz FFP3, Handschuhe und Arbeitsschutzkleidung (PSA) tragen. Feinstaub ist lungengängig. Das Tragen PSA ist SUVA-Vorschrift.</p>		<p>Service-Etikette ausfüllen und in Tasche beim Monoblock einstossen.</p>
	<p>Anlage-/Revisions-/Suva-Schalter AUS und mit persönlichem Schloss sichern.</p>		<p>Schloss demontieren und Anlage-Revisions-/Suva-Schalter auf EIN.</p>
	<p>Filterbefestigung (Klammern, Spannsset, etc.) lösen.</p>		<p>Differenzdruck überprüfen und in Service-Etikette (Rückseite) eintragen.</p>
	<p>Sichtkontrolle auf Nässe und Verschmutzung.</p>		<p>Hinweis bei Mängeln unter Bemerkungen eintragen.</p>
	<p>Filter direkt in Abfallsack ziehen und dicht verschliessen. Mit normalem Kehricht entsorgen (Ausnahme: Bei speziellen Anlagen, siehe Instruktion).</p>		<p>Je nach Auftrag, Ersatzfilter (Energieklasse A) zur Bestellung weitergeben.</p>
	<p>Filterleerteil mit Staubsauger und nassem Lappen reinigen. Anlagenreinigung separat nach Hygiene-Wartungsplan.</p>		<p>Empfehlung einer dreimonatigen Kontrolle: - Aktuelle Druckdifferenz in Serviceetikette eintragen - auf Verschmutzung, Leckagen, Feuchte prüfen.</p>
	<p>Gummidichtung prüfen, reinigen und bei Defekt ersetzen. Differenzdruckwächter und Schläuche (Funktion), sowie Filterbefestigung und -türe (Dichtheit) prüfen.</p>		<p>Hinweis zu Filterwechsel: Erste Filterstufe jedes Jahr, zweite Filterstufe alle zwei Jahre wechseln. Vorzeitiger Austausch, wenn Differenzdruck zu hoch.</p>

## Service-Etikette (Blatt falten und direkt auf Lüftungsgerät anbringen. Nach Wechsel ersetzen)

Anlage									
Luftfilter									
Druckdifferenz $\Delta p$ in Pascal	Wechsel	Kontrolle	Datum	Visum	Druckdifferenz $\Delta p$ in Pascal	Wechsel	Kontrolle	Datum	Visum
Bemerkungen:									

## Ersatzfilter (Je nach Auftrag zur Bestellung nutzen)

Geht an Einkauf ..... zur Bestellung von .....Ersatzfilter für Anlage .....

Fabrikat .....	Typ .....	Filterklasse .....
Filtermasse L x B .....	Anzahl Taschen .....	Taschentiefe .....

Bemerkungen: .....

Datum, Unterschrift .....